

## 施工方法

标线胶带

### 防滑标线胶带

道路标线反光胶带. 5米长每卷

- 1) 准备  
在需要粘贴的部位画出轮廓
- 2) 清洁  
把道路基层清理干净、干燥
- 3) 涂底胶  
平整均匀涂刷底胶
- 4) 粘贴  
将胶带粘贴好
- 5) 压紧  
用橡胶辊或橡胶锤压紧胶带与道路基层结合面







